


FRENCH RADIO CALLS ARRIVAL

NUMBERS	
0	Zéro
1	Unité
2	Deux
3	Trois
4	Quatre
5	Cinq
6	Six
7	Sept
8	Huit
9	Neuf
100	Cent
200	Deux Cent
1000	Mille
2000	Deux Mille
2200	Deux Mille Deux Cent
•	Décimale


EXAMPLE: Fréquence
Unité, Deux, Trois
Décimale Quatre
(Frequency 123.4)



D J M White 2015 - djmwhite@aviacapability.com

FRENCH RADIO CALLS DEPARTURE

ENGLISH	FRENCH
vertical	Verticale
downwind	Vent Arrière
base leg	Etape de Base
(short) final	(Courte) Finale
runway vacated	Piste Dégagée
leaving the circuit	Sortie de circuit
holding point	Point d'arrêt
left turn	Virage à gauche
right turn	Virage à droite
landing	Atterrissage
full-stop landing	Complet
feet	Pieds
runway (in use)	Piste (en Service)
ready for departure	Prêt au Décollage
going round	Remise de Gaz
touch and go	Touche-Décollé
crosswind	Vent Transversier
VFR flight	Vol VFR
(to the) North	(vers le) Nord
(to the) South	(vers le) Sud
(to the) East	(vers le) L'Est
(to the) West	(vers le) L'Ouest



D J M White 2015 - djmwhite@aviacapability.com